



Ziehen Sie vor allen Arbeiten immer den Netzstecker!
Always pull out the power plug before doing any work!

1. Diese Pumpe verfügt über einen Mikrofilter, um das Eindringen von Katzenhaaren und Staub in die Pumpe zu verhindern. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir, diesen auch regelmäßig zu spülen.

This pump has a microfilter to prevent cat hair and dust from entering the pump. To ensure a long service life, we recommend rinsing it regularly.

2. Öffnen Sie vorsichtig die Seitenklappe der Pumpe.

Open the side cover of the pump carefully.

3. Entfernen Sie auch die zweite Schutzabdeckung.

Remove the second protective cover.

4. Ziehen Sie immer den Propeller aus seiner Magnethalterung.

Reinigen Sie alle Teile gründlich, vor allem den Propellerschacht und die kleine Stahlachse.

Always pull the propeller out of its magnetic holder. Clean all parts thoroughly, especially the propeller shaft and the small steel axle.

5. Reinigen Sie auch den weißen Stutzen der Pumpe, in seinem Inneren setzt sich oft Schmutz und Kalk ab.

Also clean the white nozzle; dirt and limescale often build up inside it.

Setzen Sie anschließend die Pumpe in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Then reassemble the pump in the reverse order.

Reinigen Sie die Pumpe des Lucky-Kitty® Katzenbrunnens mindestens einmal pro Woche. So hat Ihre Katze immer sauberes Wasser und Sie verlängern die Lebensdauer der Pumpe.

Clean the Lucky-Kitty® Cat Drinking Fountain pump at least once a week. Your cat will always have clean water and you will extend the service life of the pump.

Kalkrückstände entfernen Sie bitte regelmäßig mit handelsüblichem Entkalker auf Zitronensäurebasis. Ein hoher Säureanteil und kochendes Wasser können die Gummifüßchen der Pumpe beschädigen.

To remove limescale from the pump, only use very gentle solutions and warm water. Strong acid and boiling water may damage the rubber-feet of the pump.

So regulieren Sie den Wasserstrahl. How to regulate the water jet

Zur Regulierung des Wasserstrahls einfach den Schieberegler im Inneren der Pumpe auf die gewünschte Stärke einstellen.

To regulate the water jet, just adjust the slider inside the pump to the desired strength.



große Öffnung = starker Strahl
large opening = strong jet



kleinere Öffnung = schwächerer Strahl
small opening = weaker jet

Wichtige Sicherheits- und Pflegehinweise für Ihren Lucky-Kitty® Katzenbrunnen:

- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel auf Biss- oder Knabberspuren oder andere defekte Stellen.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in die Nähe des Katzenbrunnens.
- Ziehen Sie bei allen Arbeiten am Lucky-Kitty® Katzenbrunnen immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie den Brunnen nicht im Freien.
- Schließen Sie den Brunnen auf keinen Fall an, wenn Kabel oder Netzteil beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht nass wird oder nass eingesteckt wird. Die Steckdose sollte immer höher liegen als der Standort des Brunnens.
- Versuchen Sie bitte nicht, den Pumpenmotor selbst zu reparieren und lassen Sie sie niemals trocken laufen.
- Reinigen Sie die Pumpe mindestens einmal pro Woche (siehe Anleitung auf der Rückseite).
- Stellen Sie den Trinkbrunnen nicht auf wasserempfindliche Böden. Es wird eine Unterlegmatte empfohlen.



Important safety and care instructions for your Lucky-Kitty® Cat Drinking Fountain:

- Regularly check the power cord for biting or nibbling marks or other defective areas.
- Never leave children unsupervised in the vicinity of the cat drinking fountain.
- Always pull the power plug before cleaning the Lucky-Kitty® Cat Drinking Fountain.
- Do not use the drinking fountain outside.
- Under no circumstances connect the drinking fountain if the power cord or plug is damaged.
- Make sure that the power plug does not become wet or is not plugged in when wet. The power outlet should always be higher than the location of the drinking fountain.
- Please do not try to repair the pump yourself and never let the pump run dry.
- Clean the pump at least once a week (see instructions on the other side).
- Do not place the drinking fountain on water-sensitive floors. A placemat is recommended.

Bei Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheits- und Pflegehinweise übernehmen wir keine Haftung für entstehende Schäden!

If the safety and care instructions mentioned above are not followed, we will assume no liability for any damage that occurs!

Weitere Infos finden Sie im Lucky-Kitty Handbuch® oder online unter bit.ly/lucky-kitty-infos-handhabung

Further information you'll find in the owners-manual or online at bit.ly/lucky-kitty-handling-infos